



Anleitung:

**Vertragsbasiertes Laden mit einer
RFID-Ladekarte**



1. Ladekabel mit Ladestation verbinden

Wenn die blaue Power-LED leuchtet, ist die Ladestation funktionsbereit.

Öffnen Sie die Abdeckung der Dose und stecken Sie den Stecker Ihres Ladekabels ein.

Tipp: Sie können das Ladekabel auch zuerst mit Ihrem Fahrzeug verbinden – die Reihenfolge spielt keine Rolle.





2. Ladekabel mit Fahrzeug verbinden

Verbinden Sie nun das Ladekabel mit Ihrem Fahrzeug. Nachdem Sie Ihr Fahrzeug mit der Ladestation verbunden haben, verriegeln die Dosen und die blaue Power-LED der Ladestation beginnt zu blinken.





3. Ladekarte vorhalten

Halten Sie nun Ihre Ladekarte vor den RFID-Kartenleser der Ladestation. Während Ihre Ladekarte geprüft wird, leuchtet gegebenenfalls kurz das Wartesymbol (weiße Sanduhr-LED).

Tipp: Halten Sie Ihre Ladekarte mindestens 3 Sekunden vor den Kartenleser.





4. Laden

Der Ladevorgang hat begonnen, wenn die grüne Batterie-LED an der Ladestation dauerhaft leuchtet.

Tipp: Den Ladevorgang können Sie über Ihr Fahrzeug (in der Regel über den Fahrzeugschlüssel) oder durch erneutes Vorhalten Ihrer Ladekarte beenden.





SIE HABEN FRAGEN?

**UNTER UNSERER SERVICE-HOTLINE SIND WIR
GERNE FÜR SIE DA!**

(07331) 209-0